






緊急遮断弁のスイッチングチャート



緊急開放弁のスイッチングチャート



アクチュエータ型式

TC05R
TC1.2R
TJ1.5R
Ti5R
Ti10R
TF30R
TG80R

使用電圧 (単相AC) 周波数

□ AC100V □ 50Hz
□ AC200V □ 60Hz

【緊急遮断弁】

- ・操作スイッチをON (T1-T2間に通電) にすると、スプリングを巻きながらバルブが全開になります。
- ・操作スイッチをOFF (T1-T2間の通電を遮断) にすると、スプリングの力でバルブは全閉になります。
- ・2線式は、スプリングの力で全閉になるため、閉制限リミットスイッチはありません。

【緊急開放弁】

- ・操作スイッチをON (T1-T2間に通電) にすると、スプリングを巻きながらバルブが全閉になります。
- ・操作スイッチをOFF (T1-T2間の通電を遮断) にすると、スプリングの力でバルブは全開になります。
- ・2線式は、スプリングの力で全開になるため、開制限リミットスイッチはありません。

旭有機材株式会社

作図		向山京子		旭有機材株式会社			
検図		河野宏幸					
承認		興梠英裕					
2017年12月25日				図面名称	緊急遮断弁・緊急開放弁 電動式E型 ボールバルブ（21型・21α型） バタフライバルブ57型 2線式 結線図		
尺度							
個別引合 No.							
納入先					図番	WD-AE045CJ	

